

Schurter

0041.8845.7107

Numero di parte: 0041.8845.7107

Costruttore / Marca: Schurter

Descrizione del prodotto: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO

Schede tecniche: 0041.8845.7107.pdf

Stato di RoHS: Senza piombo / RoHS

Condizione di scorta: 20416 pcs stock

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.

Specifiche di 0041.8845.7107

NUMERO DI PARTE	0041.8845.7107
FABBRICANTE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	20416 pcs
SCHEDA DATI	0041.8845.7107.pdf
DIGITARE	-
STILE DI TERMINAZIONE	-
FUNZIONE SWITCH	-
SERIE	-
DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO	-
IMBALLAGGIO	-
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-
TIPO MONTAGGIO	-
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
DURATA MECCANICA	-
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESSO	-
TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE)	-
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	-
CARATTERISTICHE	-
DURATA ELETTRICA	-
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch
VALUTAZIONE ATTUALE	-
COLORE - ATTUATORE / CAPPuccio	-
CIRCUITO	-
TIPO DI ATTUATORE	-

Tag correlati

Schurter 0041.8845.7107	Distributore 0041.8845.7107	Fornitore 0041.8845.7107
Prezzo 0041.8845.7107	Immagini 0041.8845.7107	Immagine 0041.8845.7107
Scheda tecnica 0041.8845.7107 PDF	0041.8845.7107 Scarica la scheda tecnica	Datasheet 0041.8845.7107
Azione 0041.8845.7107	Acquista 0041.8845.7107	Acquista Schurter 0041.8845.7107
Schurter 0041.8845.7107	Fornitore Schurter	Distributore Schurter
Schurter 0041.8845.7107	Schurter Inc. 0041.8845.7107	

prodotti correlati

<p>0041.8851.1107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 16229 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8841.3307 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8845.4107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 17303 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8841.7107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8847.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8841.6107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8847.1137 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8845.3107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8850.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8846.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8843.7107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8846.3117 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>