





Schurter


0041.8851.3107

Numero di parte:	0041.8851.3107
Costruttore / Marca:	Schurter
Descrizione del prodotto	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
Schede tecniche:	 0041.8851.3107.pdf
Stato di RoHS	 Senza piombo / RoHS
Condizione di scorta	4471 pcs stock
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.













Specifiche di 0041.8851.3107

NUMERO DI PARTE	0041.8851.3107
FABBRICANTE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	4471 pcs
SCHEDA DATI	 0041.8851.3107.pdf
TENSIONE NOMINALE - CC	50V
TENSIONE NOMINALE - CA	60V
DIGITARE	Standard
STILE DI TERMINAZIONE	Solder Lug
FUNZIONE SWITCH	Off-On
SERIE	LDS
DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO	Circular - 8.00mm Dia
IMBALLAGGIO	Bulk
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25°C ~ 85°C
TIPO MONTAGGIO	Panel Mount, Front
DURATA MECCANICA	10,000 Cycles
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESSO	IP40
TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE)	-
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	-
CARATTERISTICHE	-
DURATA ELETTRICA	10,000 Cycles
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch SPST-NO Standard Panel Mount, Front
VALUTAZIONE ATTUALE	200mA (AC/DC)
COLORE - ATTUATORE / CAPPUCCIO	Red
CIRCUITO	SPST-NO
TIPO DI ATTUATORE	Round, Button

Tag correlati

Schurter 0041.8851.3107	Distributore 0041.8851.3107	Fornitore 0041.8851.3107
Prezzo 0041.8851.3107	Immagini 0041.8851.3107	Immagine 0041.8851.3107
Scheda tecnica 0041.8851.3107 PDF	0041.8851.3107 Scarica la scheda tecnica	Datasheet 0041.8851.3107
Azione 0041.8851.3107	Acquista 0041.8851.3107	Acquista Schurter 0041.8851.3107
Schurter 0041.8851.3107	Fornitore Schurter	Distributore Schurter
Schurter 0041.8851.3107	Schurter Inc. 0041.8851.3107	

prodotti correlati

 <p>0041.8855.1107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 16786 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8851.1107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 16229 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.9101.81000 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 24353 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8850.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.9102.72000 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON DPST-NO disponibile: 17566 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8856.1137 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 13670 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.3117 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8860.1137 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 6270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.9101.72000 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 20670 pcs</p> <p>RFQ</p>