





Schurter


0041.8846.3117

Numero di parte:	0041.8846.3117
Costruttore / Marca:	Schurter
Descrizione del prodotto	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
Schede tecniche:	 0041.8846.3117.pdf
Stato di RoHS	 Senza piombo / RoHS
Condizione di scorta	5352 pcs stock
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.













Specifiche di 0041.8846.3117

NUMERO DI PARTE	0041.8846.3117
FABBRICANTE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	5352 pcs
SCHEDA DATI	 0041.8846.3117.pdf
TENSIONE NOMINALE - CC	50V
TENSIONE NOMINALE - CA	60V
DIGITARE	Standard, Illuminated
STILE DI TERMINAZIONE	Solder Lug
FUNZIONE SWITCH	Off-Mom
SERIE	LDT
DIMENSIONI SAGOMA RITAGLIO PANNELLO	Circular - 8.00mm Dia
IMBALLAGGIO	Bulk
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25°C ~ 60°C
TIPO MONTAGGIO	Panel Mount, Front
DURATA MECCANICA	10,000 Cycles
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESSO	IP40
TENSIONE ILLUMINAZIONE (NOMINALE)	2 VDC
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	LED, Red
CARATTERISTICHE	-
DURATA ELETTRICA	10,000 Cycles
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch SPST-NO Standard, Illuminated Panel Mount, Front
VALUTAZIONE ATTUALE	200mA (AC/DC)
COLORE - ATTUATORE / CAPPUCCIO	Red
CIRCUITO	SPST-NO
TIPO DI ATTUATORE	Round, Button

Tag correlati

Schurter 0041.8846.3117	Distributore 0041.8846.3117	Fornitore 0041.8846.3117
Prezzo 0041.8846.3117	Immagini 0041.8846.3117	Immagine 0041.8846.3117
Scheda tecnica 0041.8846.3117 PDF	0041.8846.3117 Scarica la scheda tecnica	Datasheet 0041.8846.3117
Azione 0041.8846.3117	Acquista 0041.8846.3117	Acquista Schurter 0041.8846.3117
Schurter 0041.8846.3117	Fornitore Schurter	Distributore Schurter
Schurter 0041.8846.3117	Schurter Inc. 0041.8846.3117	

prodotti correlati

 <p>0041.8851.3107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 4471 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.4107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 17303 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8851.1107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 16229 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.7107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8850.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8843.7107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.6107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.5127 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V disponibile: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.3107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO disponibile: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.7107 Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V disponibile: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>